

特殊洗淨剤

品名：ラスト クリーン

油汚れ
除去

環境ホルモン
フリー

●各種機械、金属部品、工具、フロア等●

【警告】

- 吸入引用不可・人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないでください。
- 眼に入ると障害を生じる恐れがありますので、十分に注意してください。
- 皮膚を傷める恐れがありますので、保護手袋を必ず着用してください。
- 本品はアルミニウム、黄銅等のアルカリに弱い金属に対して腐食性がありますので、使用できません。
- 子供の手の届く場所には置かないでください。

【応急措置】

- 誤って眼に入った場合は、こすらずすぐに15分以上流水でまぶたの裏まで洗い、本品持参の上、すみやかに医師の診断を受けてください。コンタクトレンズを着用の場合は、固着していないかぎり、取り除いて洗眼し続け、すみやかに医師の診断を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合は、直ちに口をすすぎコップ1~2杯の水または牛乳を飲ませるなどの処置をし、無理に吐き出させないで、本品持参の上、医師の診断を受けてください。
- 誤って吸入して気分が悪くなった場合は、直ちに作業を中止し、すみやかに通気の良い場所で安静にしてください。気分が回復しない場合は、本品持参の上、医師の診断を受けてください。
- 誤って皮膚に付着した場合は、直ちに多量の水で、15分以上洗い流してください。異常がある場合は、医師の診断を受けてください。(衣服にかかって染み込んだ場合は直ちに脱衣し、同様の処置を行なってください。)
- 誤って衣服にかかった場合、シミになる恐れがありますので、すみやかに洗淨してください。

【保管及び廃棄方法】

- 保管時には必ず密封し、凍結の恐れのある所、直射日光の当たる場所、40℃以上になる所や、水・湿気が多く錆の発生しやすい場所には置かないでください。
- 横に倒して保管しないでください。
- 廃棄の際は条例や法令に従い廃棄してください。

【使用上の注意】

- 材質により変色や腐食する恐れがありますので、用途及び使用方法以外では使用しないでください。
- 塗装、光沢、撥水等の表面処理がされているフロアの場合、あらかじめ目立たないところで試して安全性を確認してから使用してください。
- 使用途中で容器を移動させる場合は、キャップをしっかり閉め、液が漏れないことを確認してください。

【使用方法】

- ①汚れの程度に応じて原液~30倍希釈液を散布し、洗淨してください。
- ②汚れのひどい場合はブラシ等でブラッシングしてください。
- ③洗淨後は水で十分に洗い流してください。



お問い合わせは

〒239-0804 横須賀市吉井 2-9-8

有限会社 エムウェーブ


TEL 046-876-5061

製造元

総発売元 株式会社テスコ

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎3-3-5

ラストクリーン

名 称	工業用水性洗剤		
用 途	各種機械、金属部品、工具等の油污の除去及びフロアの油污の清掃【業務用】		
成分・含有量	界面活性剤 [ポリオキシエチレンアルキルエーテル、陰イオン系(5%)]、リン酸塩(P ₂ O ₅ として1.5%)、キレート剤、水酸化ナトリウム		
内 容 量	18kg	液 性	アルカリ性
警 告	 <ul style="list-style-type: none"> ●飲用不可・人体に害がありますので、飲まないでください。 ●眼に入ると障害を生じる恐れがありますので、十分に注意してください。 ●皮膚を傷める恐れがありますので、保護手袋を必ず着用してください。 ●子供の手の届く所には置かないでください。 		
応 急 処 置	<ul style="list-style-type: none"> ●誤って眼に入った場合は、こすらずすぐに15分間以上流水でまぶたの裏まで洗い、本品持参の上、すみやかに医師の診断を受けてください。コンタクトレンズを着用の場合は、固着していないかぎり、取り除いて洗眼し続け、すみやかに医師の診断を受けてください。 ●誤って飲み込んだ場合は、直ちに口をすすぎコップ1~2杯の水または牛乳を飲ませるなどの処置をし、無理に吐き出させないで、本品持参の上、医師の診断を受けてください。 ●誤って皮膚に付着した場合は、直ちに多量の水で15分間以上洗い流してください。異常がある場合は、医師の診断を受けてください。(衣服にかかって染み込んだ場合は直ちに脱衣し、同様の処置を行ってください) ●誤って衣服にかかった場合、シミになる恐れがありますので、すみやかに洗浄してください。 		
使用上の注意	<ul style="list-style-type: none"> ●材質により変色や腐食する恐れがありますので、上記用途及び使用方法以外では使用しないでください。 ●使用中で容器を移動させる場合は、キャップをしっかりと閉め、液が漏れないことを確認してください。 		
使用 方 法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 汚れの程度に応じて原液~30倍希釈液を散布し洗浄してください。 2. 汚れのひどい場合にはブラシ等でブラッシングしてください。 3. 洗浄後は水で十分に洗い流してください。 		
保管及び廃棄方法	<ul style="list-style-type: none"> ●保管時には必ず密封し、凍結の恐れのある所、直射日光の当たる場所、40℃以上になる所や、水・湿気が多く錆の発生しやすい場所には置かないでください。 ●横に倒して保管しないでください。 ●廃棄の際は条例や法令に従い廃棄してください。 		
表示者及び所在地	株式会社テスコ 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎3-3-5		

A13826

NET.18kg

LOT.